

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Inhalt

Installation des Druckertreibers unter Windows.....	3
Einstellen des Fotosensors und des Platzierungsmediums	9
Einstellen des Fotosensors für magnetische Etiketten.....	9
Anpassen des Fotosensors an magnetische Etiketten	11
Platzierung des Farbbandes.....	12
Legen Sie die Etikett-Maße im Windows-Treiber fest	13
Druckmechanismus einstellen	15
Anpassung des Druckertreibers	16
Weitere Informationen.....	18

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Installation des Druckertreibers unter Windows


Packen Sie den Drucker aus, entfernen Sie alle Schutzdokumente, legen Sie das mitgelieferte Medium ein und schließen Sie es an den PC an.

Der Windows-Treiber befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM und kann von dort aus installiert werden.

Wenn dies nicht möglich ist oder die neueste Version gewünscht wird, kann sie auch über den folgenden Link heruntergeladen werden:

<https://www.seagullscientific.com/drivers/citizen-windows-printer-drivers/>

Nach dem Download beginnt der Installationsvorgang mit einem Doppelklick auf den neu heruntergeladenen Treiber.



Wählen Sie "Ich stimme zu" und klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Windows Printer Drivers

Installation Directory

Please select the directory to unpack the software.

The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.

Installation Directory:

Space required on drive:	47.3 MB
Space available on selected drive:	242.8 GB

< Back Next > Cancel

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

Windows Printer Drivers

Installation Information

Follow the instructions below to install the software.

— Instructions —
After the drivers are unpacked, install them using the Driver Wizard.

— Options —

Run Driver Wizard after unpacking drivers

Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')

< Back Finish Cancel


Deaktivieren Sie "Installationsanleitung lesen" und klicken Sie auf "Fertig stellen".

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Klicken Sie auf "Weiter".




Wählen Sie die richtige Schnittstelle und vergewissern Sie sich, dass der Drucker angeschlossen ist.

Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird er automatisch gefunden. In diesem Beispiel verwende ich den Etikettendrucker Citizen CL-S631.


Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird er automatisch gefunden.


In diesem Beispiel verwende ich den Etikettendrucker Citizen CL-S631. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.



Falls gewünscht, kann hier ein anderer Name eingegeben werden, z.B. wenn mehrere Drucker verwendet werden. Wenn dies nicht der Fall ist, lassen Sie es einfach und klicken Sie auf "Weiter".


Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Mit dieser Option können Sie den Citizen-Druckertreiber automatisch aktualisieren lassen, wenn eine neue Windows-Treiberversion veröffentlicht wurde.


Sie können zwischen "Ja" und "Nein" wählen.




Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Installationsvorgang abzuschließen.

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Der Treiber ist jetzt installiert.



Der Treiber ist installiert; in diesem Beispiel wurden die bereits installierten Treiber auf die neuere Treiberversion aktualisiert. Klicken Sie auf "Schließen", um den Installationsvorgang zu beenden.

Danach befindet sich der installierte Drucker in der Druckerübersicht und ist einsatzbereit.

Printers (18)



80mm Series Printer



Brother HL-2250DN on Duransvr



Citizen CLP-521 on Duransvr



Citizen CLP-521Z on Duransvr



Citizen CL-S631



DMPR-ADM on Duransvr



DMPR-MFP on Duransvr



DMPR-RMM on Duransvr



DMPR-TD on Duransvr



DMPR-WEB on Duransvr



Fax



Microsoft Print to PDF

Magnetische Etiketten selbst drucken


Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Einstellen des Fotosensors und des Platzierungsmediums


Einstellen des Fotosensors für magnetische Etiketten

- Stellen Sie den Fotodrucker CL-S521 / 621 für die Verwendung mit Magnetetiketten ein.
- Öffnen Sie den Drucker und legen Sie die Rolle mit magnetischen Etiketten ein.
- Schieben Sie den unteren Fotosensor in die Mitte der Etiketten in Höhe der Aussparung.
- Stellen Sie sicher, dass die zwei LEDs (orange in der Zeichnung unten) in der Öffnung zwischen zwei magnetischen Etiketten sichtbar sind.
- Schließen Sie den schmalen Fotosensorarm und stellen Sie den oberen Sensor wie unten abgebildet ein (rot):



Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



- Stellen Sie außerdem sicher, dass die Etikettenführung auf der rechten Seite der Etiketten etwa 0,5 ~ 1 mm vom Etikett entfernt ist (Führungen in den blauen Rechtecken).
- Der Drucker ist dann für die weitere Verwendung bereit.
- Wenn das Farbband bereits eingelegt ist, kann der Mechanismus geschlossen und ein Test mit dem Bedienfeld des Druckers durchgeführt werden.
- Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie, bis sowohl Power-LED als auch Print-LED aufleuchten.
- Drücken Sie nun kurz die "Feed" Taste, um den Druck von 1 bis 2 Etiketten zu testen.
- Wenn die Feed-Taste erneut gedrückt wird, wird 1 Etikett gedruckt.
- Wenn mehr als 1 Etikett ausgegeben wird (etwa die Länge eines A4) und der Drucker einen Alarmton sendet (Eingeschaltet, Druck + Bedingung wechselt zwischen Blinken + Piepton), dann ist der Fotosensor nicht richtig platziert / justiert.



Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Anpassen des Fotosensors an magnetische Etiketten

- Stellen Sie den Fotosensor für die Verwendung normaler Aufkleberetiketten ein.
- Öffnen Sie den Druckermechanismus und den Fotosensorarm.
- Nehmen Sie die Medienhalterleiste und die Medienhalterführung aus der Zubehörtasche und legen Sie das mitgelieferte / bestellte Medium wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Legen Sie die Etiketten an die Papierführung "A", schieben Sie den Block "B" rechts an das Papier und schließen Sie den schmalen Fotosensorarm.
- Schließen Sie nun den Mechanismus und schalten Sie den Drucker ein.
- Drücken Sie einmal auf die "Feed" -Taste des Druckers, der Drucker gibt 1 oder 2 Etiketten aus. Wenn die Feed-Taste erneut gedrückt wird, gibt der Drucker ein Etikett aus.
- Wenn der Drucker mehrere Etiketten ausgegeben hat (Gesamtlänge von ca. 25 ~ 30cm), ist der Fotosensor nicht richtig ausgerichtet.

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621




Platzierung des Farbbandes

Bei Verwendung eines CL-S621-Druckers kann es erforderlich sein (abhängig von den gewählten Medien), eine Farbbandrolle neben den Etiketten anzubringen.

Eine neue Farbbandrolle hat eine matte Seite und eine glänzende Seite.

Die matte Seite ist normalerweise die Seite, auf der sich die Farbschicht befindet und sollte so platziert werden, dass die Farbe auf das Etikett übertragen werden kann.

Um die Seite mit der Farbschicht besser identifizieren zu können, hilft der Test mit einem Klebeband:



Wenn das Klebeband auf der Rolle festklebt und weggezogen wird, wird etwas Farbe von der Rolle abgezogen, dies ist die stumpfe Seite und muss zum Etikett hin platziert werden.

Magnetische Etiketten selbst drucken




Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Legen Sie die Etikett-Maße im Windows-Treiber fest

Nehmen wir an, wir möchten eine Etikettengröße von 40x24mm (lxb) verwenden, dann müssen wir dieses Format im Druckertreiber voreinstellen, damit wir es in jedem Programm leicht aufrufen können.



- Öffnen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers.
- Wählen Sie den Tab "Allgemein" (A) und dann den Button "Einstellungen" (B).
- Ein neues Fenster öffnet sich, wählen Sie hier den Reiter "Seite einrichten" (C) und klicken Sie auf den Button "Neu" (D).



- Geben Sie einen eindeutigen und leicht zu findenden Namen ein. (A)
- Geben Sie die Abmessungen des Etiketts ein. (B)
- Geben Sie die Breite des nicht verwendeten Teils links und rechts des Etiketts ein. (C)

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



- Wenn alle Details eingegeben wurden, drücken Sie "OK", um das neue Etikett zu speichern.
- Das neu erstellte Etikett wird ebenfalls direkt ausgewählt und als Standard festgelegt.
- Der Treiber ist jetzt bereit für die weitere Verwendung.

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Druckmechanismus einstellen


Wenn das Medium eingelegt und ein erster Druckvorgang ausgeführt wurde, ist die Druckqualität möglicherweise nicht gut. Dies liegt daran, dass Magnetaufkleber dicker als normale Aufkleber sind, weshalb die Position des Druckkopfs anders ist als auf dem Papieretikett. Dies führt zu einem Druck, der links schärfer ist als rechts und / oder über den gesamten Ausdruck verschwommen ist.



Dies kann ganz einfach gelöst werden: Auf der rechten Seite sind zwei blaue Drehräder, eines horizontal, eines vertikal. Damit kann die Position des Druckkopfes eingestellt werden. Um einen guten Druck zu bekommen, sind die Abmessungen der verwendeten Magnetschilder wichtig.

Das folgende Beispiel zeigt eine Einstellung für die Verwendung von Magnet-Etiketten mit einer Größe von 80x40mm:

Horizontal = 7, Vertikal = 3



Wenn die Druckqualität auch im Anschluss an diese Einstellung nicht korrekt ist, muss eine Anpassung im Treiber vorgenommen werden.


Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621




Anpassung des Druckertreibers

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie "Eigenschaften". Die Eigenschaften des Druckertreibers werden angezeigt.



- Wählen Sie den Reiter "Allgemein" und klicken Sie auf "Einstellungen", ein neues Fenster wird geöffnet.
- Wählen Sie den Tab "Optionen"



Deaktivieren Sie "Aktuelle Druckereinstellungen verwenden" (A)
Setzen Sie ein Häkchen bei der Option "Mit Job senden" (B)
Deaktivieren Sie die Einstellung "Double Heat". (C)


Jetzt sind die Einstellungen freigegeben, so dass wir den Drucker "fein abstimmen" können.

Magnetische Etiketten selbst drucken

Erste Schritte mit dem Citizen CL-S621



Mit diesen Werten erreiche ich die beste Druckqualität:



Wenn die Druckqualität nach dem Anpassen der Einstellungen noch nicht korrekt ist, können die Einstellungen weiter angepasst werden.

Beachten Sie dafür die folgenden Regeln:

- Je höher die Druckgeschwindigkeit, desto weniger Zeit hat der Druckkopf für die Wärmeübertragung auf die Farbe, die so auf das zu bedruckende Medium übertragen werden soll.
- Mit Hilfe des "Sliders" können Sie die Temperatur des Druckkopfes einstellen. Beachten Sie hier die Empfehlung nicht mehr als 25 Einheiten zu verwenden. Wenn Sie den Schieberegler höher als 25 stellen, besteht auch die Möglichkeit, dass das Farbband über die Farbe hinaus schmilzt und den Druckkopf verklebt.



Weitere Informationen



Auf www.mms-mag.net/cf-2bd finden Sie außerdem:

- Ein nützliches **Video-Tutorial**
- **Häufig gestellte Fragen** zum Bedrucken von Etiketten
- Den **MMS Labeldesigner**, eine **gratis Online-Software** zum Gestalten und Drucken Ihrer Etiketten
- Weitere **Produkte**, die Sie interessieren könnten